

Ableseanleitung Haushaltszähler

ZMF 120



Im Anzeigefeld werden auf Knopfdruck (grüner Knopf) folgende Werte angezeigt:


- 1.8.1 Verbrauchte Energie (Hochtarif)
- 1.8.2 Verbrauchte Energie (Niedertarif)
- 1.8.0 Verbrauchte Energie total
- 2.8.1 Rückspeisung (Hochtarif)
- 2.8.2 Rückspeisung (Niedertarif)
- 2.8.0 Rückspeisung total
- 1.6.7 momentaner Energieverbrauch

Tarife :


Niedertarif : 21:00 – 07:00

Hochtarif : 07:00 – 21:00

Haushaltszähler ZMB 120




Tarif 1 (Hochtarif)



Tarif 2 (Niedertarif)

Die Energiestände können ohne Tastenberührung abgelesen werden.

Haushaltszähler ZMD 120



Tarif 1 (Hochtarif)



Tarif 2 (Niedertarif)

Die Energiestände können ohne Tastenberührung abgelesen werden.

Hoch-und Niedertarifanzeige wechseln im 30 Sekunden Rhythmus.